



BEEP66050

Compatible avec les véhicules suivants.

BMW: 1er (2012-) / 1er (2005-2011) / 3er (2005-2011) / 5er (2005-2011) / 5er GT (2008-) / X1 (2009-) / X5 (2007-) / X6 (2008-) CITROEN: C2 (2006-) / C3 (2006-) / C3 Picasso (2009-) / C4 Picasso (2006-) / C5 (2008-) / DS3 (2011-) FIAT: Scudo (2007-) LAND ROVER: Freelander II (2008-) MINI: Mini (2007-) / Mini Countryman (2010-) PEUGEOT: 207 (2006-) / 208 (2012-) / 307 (2006-) / 308 (2008-) / 407 (2006-) / 508 (2011-) / 3008 (2009-)

L'interface émet un signal d'allumage analogique positif, qui est lu par le bus CAN dans le véhicule.

Le courant de sortie maximum est de 1,5 A.

La deuxième sortie est pré-réglée pour l'utilisation des tonalités d'avertissement et du PDC.

Le protocole de bus CAN dans le véhicule est automatiquement reconnu par l'interface.

Le buzzer pour les tonalités d'avertissement et les signaux PDC est déjà préinstallé et ne doit plus être utilisé avec le

L'interface peut être connectée.

Connexions des câbles:

Rouge permanent 12 V

Noire Masse

Rose Sortie d'allumage 12 VDC (par défaut)

Orange Buzzer pré-installé

Gris Buzzer pré-installé

Bleu libre

Jaune / blanc libre

Vert CAN élevé

Blanc CAN Low

Dépannage

L'unité n'effectue aucune fonction et la LED est éteinte.

☐ Vérifiez les connexions de l'alimentation.

L'unité correctement alimentée n'effectue aucune fonction et la LED est éteinte.

❓ Vérifiez les connexions CANBUS.

L'unité est connectée correctement et la LED ROUGE clignote rapidement.

❓ L'unité n'a pas pu se synchroniser avec le CANBUS, contactez Paser.

L'unité est connectée correctement et la LED ROUGE clignote de manière irrégulière.

❓ Vérifiez les connexions CANBUS.

L'unité est correctement connectée et la LED ROUGE est allumée.

❓ L'unité a effectué la synchronisation avec le CANBUS mais n'a pas pu identifier le Véhicule, contactez votre concessionnaire

Réinitialiser

SI VOUS AVEZ BESOIN DE L'INSTALLER DANS UNE NOUVELLE VOITURE (MÊME SI DANS UN MÊME MODÈLE DE GROUPE) C'EST

NÉCESSAIRE POUR RÉINITIALISER LE MODULE.

1. DÉBRANCHEZ LES CÂBLES DU BUS CAN DE L'INTERFACE.

2. AVEC L'UNITÉ ALIMENTÉE, APPUYER ET MAINTENIR APPUYÉ SUR LE BOUTON UNICAN JUSQU'À LA LED

ÉTEINDRE.

3. AVEC LA LED ÉTEINTE LIBÉRER LE BOUTON, LA RÉINITIALISATION EST TERMINÉE

